

EDFC ACTIVE

自動制御プログラム セッティングシート

装着車種／型式

使用ショックアブソーバ

制御段数

←16段／32段／64段のいずれか

メモリ1

G1				S1			
加減速G		フロント	リア	速度 (km/h)		フロント	リア
G0				S0	0		
G1				S1			
G2				S2			
G3				S3			
G4				S4			
G5				S5			
G6				S6			
G7				S7			
G8				S8			
G9				S9			

メモリ2

G2				S2			
加減速G		フロント	リア	速度 (km/h)		フロント	リア
G0				S0	0		
G1				S1			
G2				S2			
G3				S3			
G4				S4			
G5				S5			
G6				S6			
G7				S7			
G8				S8			
G9				S9			

メモ (セッティングポイント等)

【記入例】

装着車種／型式	スカイライン／ER34
使用ショックアブソーバ	STREET FLEX
制御段数	64段 ←16段／32段／64段のいずれか

メモリ1							
G1				S1			
加減速G		フロント	リア	速度 (km/h)		フロント	リア
G0	b 1.0	-40	-40	S0	0	64	64
G1	b 0.8	-32	-30	S1	30	62	64
G2	b 0.6	-24	-22	S2	40	58	62
G3	b 0.4	-18	-14	S3	50	56	60
G4	b 0.2	-10	-6	S4	60	54	52
G5	a 0.15	-4	-2	S5	70	48	44
G6	a 0.2	-12	-10	S6	80	40	36
G7	a 0.3	-22	-20	S7	100	32	28
G8	a 0.4	-34	-34	S8	120	22	18
G9	a 0.5	-50	-50	S9	140	10	10

メモリ2							
G2				S2			
加減速G		フロント	リア	速度 (km/h)		フロント	リア
G0	b 1.0	-40	-40	S0	0	56	56
G1	b 0.8	-34	-32	S1	30	54	56
G2	b 0.6	-26	-24	S2	40	50	54
G3	b 0.4	-20	-16	S3	50	48	52
G4	b 0.2	-12	-8	S4	60	46	44
G5	a 0.15	-6	-4	S5	70	40	36
G6	a 0.2	-14	-12	S6	80	36	32
G7	a 0.3	-24	-22	S7	100	32	28
G8	a 0.4	-36	-36	S8	120	22	18
G9	a 0.5	-50	-50	S9	140	10	10

a=加速
b=減速